
Cutter circulaire • *Circle cutter*
Cúter circular • *Cutter circolare*






PCK 26cm 30cm 4cm V

avec 3 lames de rechange 18004061 (2)
with 3 spare blades
con 3 cuchillas de recambio
con 3 lame di ricambio

5 414135 085132

Lames de rechange
Spare blades
Cuchillas de recambio
Lame di ricambio



x6 p/s




PCK 9cm 18cm 1cm V

18004062 (2)

5 414135 085149

Gabarits de traçage • *Tracing templates*
Plantillas de trazado • *Sagome da ricalco*






18002083 (2)


5 414135 084272





VIGRI09 (3)

5 414135 021574



VIGRI04 (3)

5 414135 021314

Permet de faire des repères sur les photos et sur les pages d'album

Used to mark references on photos or album pages

Permite hacer puntos de referencia sobre las fotos y sobre la página del álbum

Permette di segnare dei punti di riferimento sulle foto e sulle pagine degli album

PCK 32,2cm 35,5cm V