Outils pour peindre, encrer et poncer • *Tools for painting, inking and sanding*

Herramienta para pintar, entintar y lijar • *Utensile per dipingere, inchiostrare e levigare*



Outil spécialement conçu pour encrer, poncer et peindre au pochoir sur une grande variété de surfaces. Il est sans fil (2 piles AA non inluses), léger, facile à utiliser et comporte 2 vitesses. Comprend 4 pointes interchangeables: un embout éponge, une pointe pinceau, une pointe ponçage épais et une pointe ponçage fine.


Tool specially designed to ink, sand and stencil on a wide variety of surfaces. It is cordless (2 AA batteries not included), lightweight, easy to use and with 2 speeds.Includes 4 interchangeable tips: sponge tip, brush tip, coarse sanding tip, fine sanding tip.

Herramienta para pintar, entintar y lijar. Herramienta concebida especialmente para entintar, lijar y pintar con plantillas sobre una gran variedad de superficies. Sin cable (funciona con 2 pilas AA no incluidas), ligera, fácil de utilizar, posee dos velocidades. Contiene: 1 cabezal pincel, 1 cabezal esponja, 1 cabezal lija grano grueso, 1 cabezal lija grano fino.

Utensile appositamente concepito per inchiostrare, sabbiare e dipingere con gli stencils una grande varietà di superfici. Non ha fili (2 pile AA non incluse), leggero, facile da utilizzare e dotato di due velocità. Contiene: 1 punta pennello, 1 punta spugna, 1 punta levigatura spessa, 1 punta levigatura sottile.

PCK 17,5cm 10cm V

x5 p/s



18004053 (1)

0 760899 244861

1p/s



PCK 7,5cm 10cm V

18004054 (3)

0 760899 245837



Pointe pinceau
Brush tip
Cabezal pincel
Punta pennello

1p/s



18004055 (3)

0 760899 245844



Embout éponge
Sponge tip
Cabezal esponja
Punta spugna

1p/s



18004056 (3)

0 760899 245851



Pointe ponçage épais
Coarse sanding tip
Cabezal lija grano grueso
Punta levigatura spessa

1p/s



18004057 (3)

0 760899 245868



Pointe ponçage fin
Fine sanding tip
Cabezal lija grano fino
Punta levigatura sottile