Boîtes à casiers amovibles • *Boxes removable bins*
Cajas con compartimientos extraíbles • *Scatole con scomparti rimovibili*



PR
23cm
18,5cm
15,6cm



18001028 (2)
24 casiers / bins
taquillas / armadietti
5 414135 085286



PR
23cm
10cm
15,6cm


18001024 (2)
3 casiers / bins
taquillas / armadietti
5 414135 085248





18001027 (6)
15 casiers / bins / taquillas / armadietti
5 414135 085279

PR
17,7cm
10,2cm
2,3cm



PR
26,8cm
17,5cm
4,5cm

18001030 (2)
18 casiers / bins / taquillas / armadietti
5 414135 085309





PR
37,8cm
31cm
6cm

18001025 (2)
21 casiers / bins / taquillas / armadietti
5 414135 085255